

Stockholmsmodellen - inomhus



INSTALLATIONSANVISNINGAR

Matavfallssystemet Stockholmsmodellen levereras färdiga att installeras och driftsättas.

Förutom med följande installationsanvisningar från GPA Flowsystem AB/Kessel ska nedanstående installations anvisningar från Interspol Systems AB gällande matavfallssystemet Stockholmsmodellen följas:

1. Avskiljarna ska installeras på en hårdgjord och vågrät yta i ett frostfritt rum.
2. Matavfallsavskiljaren ska placeras före fettavskiljaren. Matavfallsavskiljarens utlopp ska kopplas samman med fettavskiljarens inlopp.
3. För att lutningen mellan matavfalls- och fettavskiljaren ska bli enligt rörstandard måste matavfallsavskiljaren placeras på en upphöjningsplatta eller liknande med en höjd som gör att man får en lutning enligt rörstandard på röret mellan matavfalls- och fettavskiljaren.
4. Avluftningsledning ska finnas i nära anslutning till avskiljarna.
5. Tömningsventiler ska monteras på respektive tömningsledning så att tömning av en avskiljare i taget ska vara möjlig.
6. Luftningsventiler bör monteras på respektive tömningsledning så att tömningen av avskiljarna kan utföras smidigare.



Interspol är
miljö- och kvalitetscertifierade
enligt ISO 9001 och ISO 14001.